



GUIDE DE POSE

tapissserie pré-encollée

MATÉRIEL RECOMMANDÉ :



ÉPONGE



CHIFFON



NIVEAU



CRAYON



MÈTRE



SCOTCH



VAPORISTEUR



BROSSE



CUTTER



RÈGLE

PRÉPARATION

1- Préparez vos murs

La préparation de votre mur en amont est essentielle à la bonne tenue de votre tapissserie. Ainsi, vos murs doivent être propres, lisses et secs afin de faciliter la pose et la tenue du papier peint. Nettoyez donc le mur à l'aide d'un chiffon propre ou d'une éponge. Si votre mur est peint, veillez à le poncer légèrement afin d'enlever tout ce qui pourrait s'écailler et à le nettoyer. Pensez également à reboucher les éventuelles fissures et trous.

2- Préparez les lés

Les lés de JeDécore sont numérotés dans l'ordre de mise en place, superposez-les dans leur ordre de pose.

INSTALLATION

1- Faites des repères

À l'aide du mètre, du fil à plomb (ou d'un niveau) et d'un crayon à papier, tracez des repères verticaux en tenant compte de la largeur des lés (**65 cm**). Cela vous permettra de positionner correctement le premier lé afin qu'il soit droit. Veillez à ne pas faire des tracés trop marqués afin qu'ils ne soient pas visibles une fois le papier peint posé.

2- Positionnez les lés

Positionnez le premier lé en suivant les repères. Vous pouvez le maintenir avec du scotch pour rendre les étapes suivantes plus faciles. Vaporisez le haut du lé pour activer la colle puis marouflez à l'aide d'une brosse. Nous vous conseillons également de vaporiser le mur d'eau. Retirez le scotch puis faites de même pour le bas du lé. Positionnez le 2ème lé bord à bord en raccordant les motifs et répétez les étapes.

3- Coupez l'excédent

Une fois vos lés positionnés sur le mur, coupez l'excédent de tapissserie avec un cutter. Afin de vous assurer une coupure bien droite, vous pouvez vous aider d'une règle.